

Návod k instalaci vnitřní rolety s postranními lištami (RL) na střešní okna (O) a fasádní okna (EF, TF) FENESTRA

Přišroubujte plastové nosiče do horního rámu okna. (Nosiče umístěte min. 8 cm od rámu.)



Odlomte přečnávající plastovou dorazovou plošku.



Roletu zacvakněte do nainstalovaných nosičů.



Boční vodicí profily mírně zasuňte pod kazetu. Pozor, aby nedošlo k skřípnutí provázku!



Boční profily přišroubujte přiloženými šroubky. Doporučujeme předvrtat.



Plastovou koncovku s provázkem zasuňte do spodní plastové koncovky boční krycí lišty.



UPOZORNĚNÍ: roleta je z výroby již napružená. Přesto ji můžete dodatečně napružit, roletu ovšem musíte demontovat a na pravé straně otáčením ve směru šipek napružit dle potřeby – látku bude více vypnutá.

FENESTRA střešní okna, s.r.o.
Štáhlavice 1, 332 04 Nezvěstice
tel/fax: 377 969 060
<http://www.fenestra.cz>
e-mail: fenestra@fenestra.cz

 **fenestra**
střešní okna